



הנחיות הטמנה עצמאית לפח בטון

1. על מזמין העבודה להכין בור במידות שלהלן:
אורך- 2.50 מטר
רוחב- 2.50 מטר
עומק- 2.00 מטר
2. לאחר חפירת הבור יש לדפן את תחתית הבור ב-20 ס"מ חול ים / מחצבה תוך כדי הידוק במים ופילוס התחתית (סעיפים 1,2 הם קריטיים ובלעדיהם לא ניתן יהיה להוריד את המיכל לבור).
3. התאמת הפח לקורת ההורדה הייעודית והורדת המיכל לבור תתבצע באמצעות מנוף בנוכחות נציג חברתנו בלבד!!!
4. לאחר הורדת המיכל לבור יש למלא את הבור בחול ים / מחצבה תוך כדי הידוק במים כל חצי מטר עד לגובה 0 (גובה פיתוח).
5. פיתוח אם יעשה, יבוצע על ידי המזמין.
6. בכל מקרה, יש לדאוג שגובה הפיתוח יסתיים בחלקו התחתון של חיפוי המיכל.
7. בכל מקרה בו יש חשש למי תהום או שסוג האדמה בו מבוצעת העבודה הינו בעייתי מבחינת יכולתו לספוג מים יש להתייעץ עם חברתנו לגבי אופן ביצוע ההטמנה.

הכישור 26 ת.ד 8 א.ת חולון, מיקוד: 58867

טל': 03-5500612, פקס: 03-5500632

www.psiecology.com