



הוראות שימוש לשק אגירה

1. יש להוריד את כיפת המיכל לרצפה.
2. יש להתחבר עם 4 שרשראות לארבעת לולאות ההרמה הנמצאות בטבעת *
3. לאחר ההתחברות יש להרים בזווית ישרה את שק האגירה ולא באלכסון עד להוצאת כל השק מן המיכל.
4. יש להרים את שק האגירה מעל ארגז המשאית ולשחרר את החבל עד לפתיחת השק באופן מלא וריקון האשפה למשאית (יש לשחרר את החבל רק כאשר השק נמצא בארגז המשאית).
5. לאחר ריקון שק האגירה יש להוריד את השק לגובה עבודה נוח ולמשוך את החבל עד לסגירת השק באופן מלא ולהכניסו למקום הייעודי בתופסן נעילת החבל.
6. את שארית החבל יש לגלגל ולהשחיל לתוך הלולאה הייעודית (הנמצאת מעל תופסן הנעילה).
7. לאחר סגירת שק האגירה יש להכניס את השק לתוך המיכל בזווית ישרה עד להושבת טבעת השק על דפנות הפח.
8. יש להחליף את שקית הניילון ולהחזיר את הכיפה למקומה.

*בשק העובד בשיטת נקודת הרמה אחת ההתחברות הינה באמצעות שרשרת בודדת.

הכישור 26 ת.ד 8 א.ת חולון, מיקוד: 58867

טל': 03-5500612, פקס: 03-5500632

www.psiecology.com